# お使いになる前に

この度は、日本語 $MS-DOS^{\oplus}V5.0$  をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 日本語 $MS-DOS^{\oplus}V5.0$  を FM Note Book でご使用する際には、以下の注意事項がございますので、あらかじめご了承下さい。

# 1. RAMディスクを使用する場合の注意事項

以下の3機種ではRAMディスク内のデータは『POFF』コマンド実行時、『REIPL』コマンド実行時、及びリセットスイッチ押下後、初期化されます。

- (1) FM R 50 N B X
- (2) FM R 50 N B X 2
- (3) FM R 50 C A R D

『POFF』コマンド実行時、『REIPL』コマンド実行時、及びリセットスイッチ押下時には、RAMディスク内に重要なデータが無いことをご確認下さい。

上記機種で、RAMディスクをご使用になる場合、RAMディスクは消えても差し支え無いデータ(一時的な作業用ファイル等)の格納場所として使用する事をお勧めいたします。

# 2. インストール

(1)インストール時の注意事項

日本語MS-DOS®V3.1を使用してきた FMNote Bookシリーズ全機種で『SETUP2』コマンド(インストールコマンド)によるインストールを行う際メモリ構成の変更が行われるため、RAMディスク内のデータは全て初期化されます。インストール時に、RAMディスク内に重要なデータが無いことをご確認下さい。

# (2)媒体へのインストール時の注意事項

RAMディスクへのインストールは行えません。

RAMディスクを使用した起動システムを作成する場合、ハードディスクにインストールされた日本語MS-DOS®V5.0の『FORMAT』コマンドを使用して下さい。

# (3)フロッピィディスクへのインストール

日本語MS-DOS®V5.0のフロッピィディスクへのインストールを行う場合、外付けFDDが必須となりますのでご注意下さい。

なお、ハードディスクにインストールされた日本語MS-DOS®V5.0の、『FORMAT』 コマンドにより起動用システムを作成する際は、外付けFDDは必要ありません。

# (4)その他の媒体へのインストール

日本語 $MS-DOS^{\oplus}V5.0$  のインストールを行う場合、インストール先に、 5 MB 以上の空き領域が必要です。

このため、現在のところICメモリカード(SRAM)へのインストールは行えません。

一以上一

# お使いになる前に

この度は、日本器MS-DOS<sup>W</sup>V5.0をお買い上げ頂き、城(つありがとうこらいます。 日本器MS-DOS<sup>W</sup>V5.0を rw Note Book でご使用する際には、以下の注意事項がこぎ いますので、あらかじめご丁水下さい。

# F. RAMティスクを使用する場合の注意事項

以下の3機種ではRAMディスク内のテータ(ま『POFF』コマンド実行時、「REIPL」コマンド表行時、及びリセットスイッチ押下後、初期化されます。

- E) THE SON B X
- (Z FM R SON B X 2
- (B) FM R 50 C A R D

「POPE」コマンド実行時、「REIPE」コマンド実行時、及びりセットスイッチ排列時には、RVM ディスク内に重要なデータが乗いことをご確認下さい。

上記機種で、RAMディスクをご使用になる場合、RAMディスクは消えても差し変え無いテータ (一時的な作業用ファイル等)の格納場所として使用する準をお勧力いたします。

# W-TRYL S

(日インストール味の注意事項

日本語MS-DOS®V3.1を使用してきた FMNote Bookシリース全機確立「SETUP2」 コマンド(インストールコマンド)によるインストールを行う際メモリ構成の変更が行 われるため、RAMディスク内のデータは全て初期化されます。インストール時に、RAM ディスク内に重要なデータが使いことをご確認下さい。

2世体へのインストール腺の注意事項

RAMディスタへのインストールは行えません。

RAM ディスクを使用した起動システムと作成する場合: ハードティスクにインストールされた日本語MS-DOS®V5.0の「PORMAT」コマンドを使用して下さい。

(3)プロッヒィディスグへのインストール

日本語MS-DOS®VS.0のフロッピィディスクへのインストールを行う場合。外は行 FDDか必須となりますのでご注意下さい。

なお、ハードディスクロインストールされた日本語MS-DOS®VS.0の、「FORMAT」 コマンドにより起動用システムを作成する際は、外付けFDDは必要ありません。

(4)その他の媒体へのインストール

日本語MS-DOS®V5.0のインストールを行う場合、インストール先に、5MB以上の空を開場が必要です。

このだめ、現在のところICメモリカード (SRAM) へのインストールは行えません。

- 1 H -

富士通株式会社

# FMNote Book用NBツール/NBメニューの無償提供サービスご案内

「日本語MS-DOS®V5.0(基本機能)」をご購入いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、「日本語MS-DOS® V5.0」をFMNoteBookでご使用されるお客様を対象に、「NBツール/NBメニュー」の無償提供サービスを実施致します。つきましては、該当するお客様は、下記の要領にてお申し込み下さるようにご案内申し上げます。

なお、「日本語MS-DOS® V5.0(拡張機能)」お買い上げのお客様は、既にNBツール/NBメニューが含まれておりますので、お申し込みの必要はございません。

記

# 1 対象となるお客様

ғмNoteBookをご使用で「日本語MS-DOS®V5.0(基本機能)」のみをご購入されたお客様

#### 2. 取扱期間

1992年11月14日~1993年9月30日

# 3. 申し込み方法

- (I) 「NBツール/NBメニュー無償提供シール」を製品添付の「ユーザ登録ハガキ」の通信欄に貼り、ソフトウェアセンターまでご送付下さい。
- (2) ソフトウェアセンターより「NBツール/NBメニュー」をお送り致します。 なお、お申し込みより「NBツール/NBメニュー」のお届けまでは、3~4週間程度かかりますので、 ご承知おき下さい。

〈お申し込み先・お問い合わせ先〉

〒206 東京都稲城市大丸 I 4 0 5 富士通株式会社 パーソナルサービス統括部 ソフトウェアセンター 「MS-DOS V5.0 NBツール/メニュー無償提供」係 ☎(0423)78-3695 (土、日、祝日を除く9:00~17:00)

# 4. NBツール/NBメニューのご紹介

#### 【NBツール】

NBツールは、<sub>FM</sub>NoteBookをシステム手帳代わりに使うためのツール(道具)です。「メモ帳」「予定表」「住所録」「電卓」「パソコン通信」の機能があります。

# [NBメニュー]

アイコン表示のメニューです。NBメニューには、以下の機能があります。

- ●NBツールの「メモ帳」「予定表」「住所録」「電卓」「诵信」の起動
- ●アプリケーションのメニュー設定
- ●ファイルユーティリティ
- ●日時設定
- ●MS-DOSコマンド実行
- ●環境設定
- ●アプリケーションの起動

# 100万世第十五

# 内部されるCOMMINEソール//NEメニューの無機提供サービスで製力

THE PERSON OF TH

# 地帯会させる 間が 、1

の表示ので、CM工会は、 、 の間本にの 10 1000では原本できます。 これを「本土の1000mm

# 798四月 5

BOST & ONLY - BEN IN THE PARTY

# STREET E

DV V - 14 の機能能の 水水の機能でした。 ないのはなる場合 1 4 でも 4 20 M 20 で エンスの 1 20 M 20 TO

AND DEPOSITE OF THE PARTY OF TH

The state of the s

# (常味の場合を)

# A. NBU-DINGS CHOOKS

MEREN

本の「機能」よってのウェルを利用して大幅でしてデーをおい扱いには、対点・大型は まるのは対象的の 対象によって、自然で、例では、特別とは、対象と

LAND A CONTRACTOR

SUSPER

MALE CONTRACTOR

10,000

Manuel Street

# 〔FMシリーズソフトウェア製品についてのご質問・ご相談窓口〕

FMシリーズソフトウェア製品につきましてのご質問・ご相談等がございましたら、お近くの当社、下記窓口にご連絡ください。 (日本語MS®OS/2系およびネットワーク系ソフトウェア製品に関しては、パソコンサポートセンターにご連絡ください。)

FMインフォメーションサービス [お問い合せ時間:月~±10:00~18:00 (祝日を除く)]

地区	専用電話番号	地区	市田岳红英日	hl. 57	市田奈托基日	ul. 17	古田書式及日	bl. 17	#meset # H	1d. F7	#mæst # II
地区	导用电砧备写	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号
札幌	(011)222-5476	大 宮	(048) 649-7055	新 潟	(025) 244-8295	滋賀	(0775) 25-5585	徳 島	(0886) 56-0304	大 分	(0975) 38-0616
青森	(0177) 23-3291	東京	(03) 3646-0816	富山	(0764) 42-6877	名古屋	(052)261-5141	山口	(0839) 25-5453	宮崎	(0985) 31-8327
盛 岡	(0196) 51-9829	立川	(0425) 28-1567	金 沢	(0762) 62-7032	京 都	(075)231-6610	高 松	(0878) 51-8125	鹿児島	(0992) 24-8810
仙台	(022)267-5250	千 葉	(043) 222-3117	長 野	(0262) 24-3831	大 阪	(06) 346-5415	高 知	(0888) 21-2234	沖 縄	(098) 863-7248
福島	(0245) 23-3803	藤沢	(0466) 24-6072	松本	(0263) 36-7609	神戸	(078) 332-1247	福山	(0849) 27-3553		
つくば	(0298) 56-5113	横浜	(045) 201-3101	静岡	(054) 252-8674	松江	(0852) 24-0334	福岡	(092)713-4392		
宇都宮	(0286) 38-9865	川崎	(044) 244-5218	浜 松	(053) 453-7106	岡山	(086)226-2184	北九州	(093) 521-8828		
足利	(0284)72-3390	小田原	(0465) 24-5002	沼津	(0559) 52-2514	広島	(082) 211-1759	長 崎	(0958) 20-3526		

※東京以外は転送電話にてサービスさせていただきます。

お客様には最寄りの上記電話番号までの料金を負担いただきます。転送費用については弊社にて負担させていただきます。

パソコンサポートセンター [お問い合せ時間:月~金 9:00~12:00 13:00~17:00 (祝日を除く)]

地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号	地区	専用電話番号
北海道**	(011) 271-4311	大 宮	(048) 641-7364	金 沢	(0762) 64-0190	大 阪	(06) 945-0671	高松●	(0878)51-0327
秋 田 •	(0188)31-7655	千 葉	(043) 243-8652	新 潟・	(025) 246-5507	京 都●	(075) 223-6135	45 FM	(092) 411-9450
仙台	(022) 268-2254	東京	(03) 3730-8111	長 野	(0262) 32-5055	神 戸●	(078) 391-0314	福岡	(092) 413-3971
宇都宮●	(0286) 27-6414	横浜●	(045) 473-9475	静岡●	(054) 254-2325	岡山●	(086) 226-1999	大 分●	(0975)34-1740
群馬●	(0273) 24-6612	富山	(0764) 33-9940	名古屋●	(052) 203-8716	広島●	(082)244-7310	南九州	(096) 322-9450

注1) ●は転送電話にてサービスさせていただきます。

お客様には最寄りの上記電話番号までの料金を負担いただきます。転送費用については弊社にて負担させていただきます。

注2) \*\*は代表番号となりますので、パソコンサポートセンターとご用命ください。

その他は直通番号ですのでそのままご用件をご通知ください。

# 〔富士通製ソフトウェア製品のレベルアップサービス窓口〕

富士通製FMシリーズソフトウェア製品のレベルアップ依頼およびレベルアップサービスに関するご質問には下記の「富士通ソフトウェアセンター」で、お応えします。

なお、最寄りの富士通プラザでもレベルアップサービスを承っております。

(富士通プラザでは、お取り扱いしていないソフトウェアもありますので事前にご確認ください。)

所 在 地	電話番号
<ul><li></li></ul>	(0423) 78-3695

☆名称・所在地・電話番号は平成5年5月現在のものです。

より良いサービスをお届けするために、名称・所在地・電話番号等を断り無く変更する場合がございますのでご了承願います。

# 〔富士通プラザー覧〕

富士通プラザでは、富士通マイゼミナール(講習会: 有料)のご案内・受付、富士通純正サプライ品・マニュアル等の取扱等を承っております。また、お近くに販売店が無い場合、お持ち込みによる修理の受付を承っております。

名 称		所 在 地	電話番号
FMTOWNSプラザ 大 須	₹ 460	愛知県名古屋市中区大須3-14-43 (第二アメ横ビル1階)	(052) 251-7232
FMTOWNSプラザ なんば	₹ 556	大阪府大阪市浪速区難波中2-7-23 (広和ビル1階)	(06) 646-3173
富士通プラザ 札 幌		北海道札幌市中央区北一条西2-1 (札幌時計台ビル1階)	(011) 222-5466
富士通プラザルル川	₩ 070	北海道旭川市二条9-228-2 (旭川道銀ビル3階)	(0166) 25-4114
富士通プラザ 青 森	₩ 030	青森県青森市長島2-13-1 (明治生命青森ビル6階)	(0177) 23-4200
富士通プラザ 盛 岡		岩手県盛岡市中央通り2-11-12 (盛岡明治生命館1階)	(0196) 51-9820
富士通プラザ 仙 台		宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 (仙建ビル2階)	(022) 267-5011
富士通プラザ 秋 田		秋田県秋田市中通2-3-8 (アトリオン11階)	(0188) 31-3700
富士通プラザ 山 形	₩ 990	山形県山形市香澄町3-1-7 (朝日生命山形ビル2階)	(0236) 24-3690
富士通プラザ 福 島	₩ 960	福島県福島市本町5-5 (拓銀フコク生命ビル2階)	(0245) 23-3846
富士通プラザ 水 戸	- 010	茨城県水戸市泉長2-3-2 (中央ビル5階)	(0292) 26-4108
富士通プラザ つくば		茨城県つくば市竹園1-6-1 (つくば三井ビル15階)	(0298) 56-2525
富士通プラザ 宇都宮	₹ 321	栃木県宇都宮市東宿郷4-2-24 (センターズビル1階)	(0286) 38-8183
富士通プラザ 足 利	₹ 326	栃木県足利市南町3704 (足利市ステーションビル2階)	(0284) 73-212
富士通プラザ 高 崎	₹ 370	群馬県高崎市栄町14-5 (内堀ビル1階)	(0273) 24-1212
富士通プラザ 大 宮	₹ 331	埼玉県大宮市錦町682-2 (大宮情報文化センター4階)	(048) 641-737
富士通プラザ 千葉	₹ 280	千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 (塚本大千葉ビル2階)	(043) 222-188
富士通プラザ 柏		千葉県柏市末広町14-18 (明治生命柏ビル4階)	(0471) 44-977
富士通プラザ 丸の内	₩ 100	東京都千代田区丸の内1-6-1 (丸の内センタービル1階)	(03) 3215-710
富士通プラザ 秋葉原	₹ 101	東京都千代田区外神田3-14-10 (秋葉原HFビル1階)	(03) 3251-144
富士通プラザ 新 宿		東京都新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル5階)	(03) 3344-208
富士通プラザ 立 川	₹ 190	東京都立川市曙町2-13-3 (立川三菱ビル7階)	(0425) 28-159
富士通プラザ 横 浜	₹ 231	(日本大通り7ビル1階)	(045) 201-938
富士通プラザ 川 崎		神奈川県川崎市川崎区東田町8 (パレール三井ビル10階)	(044) 244-666
富士通プラザ 藤 沢	<b>₹</b> 251	(藤沢東急プラザ本館4階)	(0466) 24-454
富士通プラザ 小田原	₹ 250	神奈川県小田原市栄町1-6-4 (勝俣ビル1階)	(0465) 24-500
富士通プラザ 新 潟	₩ 950	(マルタケビル3階)	(025) 243-884
富士通プラザ 富 山		富山県富山市新桜町4-28 (朝日生命富山ビル2階)	(0764) 42-686
富士通プラザ 金 沢	₩ 920	(朝日生命金沢ビル2階)	(0762) 33-221
富士通プラザ 福 井		福井県福井市中央1-3-1 (加藤ビル4階)	(0776) 26-620
富士通プラザ 長 野	₹ 380	長野県長野市岡田町215-1 (日本生命長野ビル4階)	(0262) 27-444

名 称		所 在 地	電話番号
富士通プラザ	₹ 390	長野県松本市深志1-4-25	(0263)
松本富士通プラザ	₹ 500	(松本フコク生命駅前ビル1階) 岐阜県岐阜市吉野町6-14	36-7512 (0582)
岐阜	₩ 500	受早県	63-6750
富士通プラザ 静 岡	₹ 420	静岡県静岡市黒金町20-3 (富士岡第二ビル1階)	(054) 252-8671
富士通プラザ 浜 松	₹ 430	静岡県浜松市旭町12-3 (フォルテ4階)	(053) 458-2180
富士通プラザ 沼津	₹ 410	静岡県沼津市大手町3-8-25 (清水銀行・大同生命ビル3階)	(0559) 52-2511
富士通プラザ 名古屋	₹ 460	愛知県名古屋市中区栄1-5-22 (東ビル1階)	(052) 231-6120
富士通プラザ 大 須	<b>5</b> 460	愛知県名古屋市中区大須3-14-43 (第二アメ横ビル3階)	(052) 251-7231
富士通プラザ 三 重	₹ 514	三重県津市栄町3-257 (関権第五ビル1階)	(0592) 27-6582
富士通プラザ 滋賀	₹ 520	滋賀県大津市梅林1-3-10 (滋賀ビル8階)	(0775) 25-5452
富士通プラザ 京 都	₹ 604	京都府京都市中京区烏丸通り三条上ル (烏丸ビル1階)	(075) 231-3312
富士通プラザ OBP		大阪府大阪市中央区城見2-2-6 (関西システムラボラトリ1階)	(06) 949-0371
富士通プラザ 梅 田	- 000	大阪府大阪市北区梅田1-2-2 (大阪駅前第二ビル1階)	(06) 344-7648
富士通プラザ 神 戸	₩ 650	兵庫県神戸市中央区江戸町95 (リクルート神戸ビル1階)	(078) 332-1250
富士通プラザ 姫 路	<b>₹</b> 670	兵庫県姫路市南駅前町123 (じばさんビル8階)	(0792) 88-6202
富士通プラザ 松 江	₹ 690	島根県松江市西川津町3577 (タイムプラザビル2階)	(0852) 24-0333
富士通プラザ 岡山	<b>35</b> 700	岡山県岡山市磨屋町10-12 (交通オアシスビル1階)	(086) 226-2362
富士通プラザ 広 島		広島県広島市中区鉄砲町8-18 (広島日生みどりビル1階)	(082) 211-1717
富士通プラザ 福 山	₹ 720	(エストパルク1階)	(0849) 27-3551
富士通プラザ 山 口	₹ 753	(ニューメディアプラザ山口ビル2階)	(0839) 25-7782
富士通プラザ 徳 島	3111	徳島県徳島市幸町3-55 (自治会館1階)	(0886) 21-3377
富士通プラザ 高 松		香川県高松市寿町2-1-1 (第一生命ビル新館1階)	(0878) 51-8112
富士通プラザ 松 山	₹ 790	愛媛県松山市永代町13 (松山第2電気ビル1階)	(0899) 43-8345
富士通プラザ 高 知	₹ 780	(朝日生命高知ビル2階)	(0888)
富士通プラザ 北九州		福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1 (新小倉ビル3階)	(093) 521-8877
富士通プラザ 福 岡		福岡県福岡市中央区渡辺通り2-1-82 (電気ビル別館1階)	(092) 713-0135
富士通プラザ 長 崎	₹ 850	(日本生命長崎ビル新館5階)	(0958) 22-7944
富士通プラザ熊本	₩ 860	(日本生命熊本ビル2階)	(096) 359-6789
富士通プラザ大分	<b>₹</b> 870	(大分システムラボラトリ1階)	(0975) 38-0614
富士通プラザ 宮 崎		宮崎県宮崎市高千穂通1-6-38 (ニッセイ宮崎ビル12階)	(0985)
富士通プラザ 鹿児島		鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 (鹿児島中央ビル9階)	(0992)
富士通プラザ 沖 縄	₹ 900	沖縄県那覇市久茂地1-12-12 (ニッセイ那覇センタービル14階)	(098) 863-7066

# アプリケーションソフトの展示

FMシリーズの主なアプリケーションソフトをご覧いただけます。

名 称	所 在 地	電話番号
富士通 FMアプリケーションプラザ	■105 東京都港区新橋5-36-11 (浜ゴムビル1階) 月~金 9:00~17:00 (祝日を除く)	(03) 3434-3280

郵便はが

24

0

5

差出有効期間 1994年12月31 日まで (切手不要)

# ソフトウェアセンターパーソナルサービス統括部

富士通株式会社東京都稲城市大丸一四〇五

5

# ユーザ登録カードのご案内

このたびは当社製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。当登録カードにご記入の上、ご返送ください。 ご登録頂いたお客様には、ご登録ソフトウェアのレベルアップサービス開始時にご案内等をお送りいたします。



山

〒206 東京都稲城市大丸1405番地富士通株式会社

パーンナルサーバス統括部 ンファウェアセンターな (0423) 78-3695 (9:00~17:00 十、日、院日を深へ)

# コーザ壁録カード ご記入の 注意



バソコン全製品で共通の番号にて登録されています。 新規購入のお客様はご記入の必要はございません。

注1) 二一扩登録番号

必要はございません。間違い防止のためご氏名、電話番号欄をご ユーザ登録番号をご記入のお客様は、ご住所、会社名のご記入の

既にユーザ登録なされているお客様で住所変更が生じた場合には 住所変更ありに○をして、新住所をご記入ください。

会社住所にて登録の場合は会社名、部署名、ご担当者様のご氏名

アル名、アパート/マンション名、部屋番号のある場合には必ず をお忘れなくご記入ください。 明記へださい。

# 注3)記入方法

フリガナが必要な箇所にはフリガナをご記念

略字等でご記入の場合は誤って登録される場 楷書にてご記入ください。

1	
	"/
ı	
١	
1	
1	1
ı	mix
١	湿
1	1
-	XID
ı	64
1	1
١	-
1	1
ı	-
ı	
1	-
ı	
١	
۱	
L	

*本機能)		世 **	ER Y	
日本語MS-DOS® V5.0(基本機能) ************************************	- なし) Oをおつ		1	
日本語MS-I	D : (住所変更 : あり	市 西 西 東		平成
お買い上げ、製品名	コーザの影響を	プリガナ こ 住 所	フリガナ ご 氏 名 電話番号	4 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

# 日本語MS-DOS®

# 日本語 MS-DOS® V5.0 (基本機能)

B288A011

FM R-80AE/80HL/80HE/70HX/70HL/70CL/702/60HE/60FE/50HL/50FL/50HE/50FE/50CL/50TX/

50TE/50LX/50LT/50NB/50CARD/50A/50S II HX/50S II FX/50SHX/50SFX/50S, FMTOWNS



# 日本語MS-DOS®V5.0 L22

# (日本語MS-DOS®V5.0製品構成)

日本語MS-DOS®V5.0は、以下のとおり基本機能(本製品)と拡張機能(別売)で構成されています。

# ●日本語MS-DOS<sup>8</sup>V5.0(基本機能)

MS-DOS用アプリケーションを運用するための製品です。

- 3.内容	<b>パッケーシ</b>
ディスク	フロッピィディ
Sシステムファイル	· MS-DOS>
マンド(SETUP2、HDUTY、MTUTYなど)	・各種コマン
DOS®V5.0セットアップガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日本語MS-DOS
DOS®V5.0ファーストステップガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日本語MS-DOS
DOS®V5.0ユーザーズガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日本語MS-DOS
DOS®V5.0ユーザーズリファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日本語MS-DOS
イド(日本語入力の手引き)	OAK操作ガイド

#### 必要な資源

#### メモリ容量: 2 MB以上

・本体内蔵メモリがIMBの機種でも動作可能ですが、OSがHMAを利用できなくなるためアプリケーション 領域が減り、アプリケーションが正常動作しない場合があります。

#### ディスク容量:ハードディスク 5 MB以上

・フロッピィディスク運用もできますが、内蔵フロッピィドライブを2デッキ搭載している機種のみです。 フロッピィディスク運用の場合には、MS-DOSシェルのタスク切り替え機能はご利用になれません。

#### 注意事項-

- ・市販のアプリケーションソフトウェアには、使用する日本語MS-DOSのバージョンを限定しているものもありますので ご注意ください。
- ご購入いただいた日本語MS-DOS®V5.0のディスクには、ファイルが圧縮されて格納されているため、そのままではご利 用できません。ご利用の際にはセットアップメッセージに従って、ハードディスクへのインストールまたは実行用フロッ ピィディスクの作成を行ってください。
- ・プロテクトのかかったソフトウェアやシステム情報を直接参照しているソフトウェア、また、EMSやXMS機能以外で拡 張メモリを使用しているソフトウェアなどは、一部動作不良をおこすものもあります。
- ・日本語MS-DOS®V5.0の機能拡張に伴い、ファイル容量が増加していますので、フロッピィディスクへのインストールの 際はご注意ください。
- メモリが不足して、アプリケーションが作動しない場合には、MS-DOSシェルなどのコマンドをはずしてください。
- ・FMR-60H X /60FX/60HD/60FD/50NB1/50NB2では、日本語MS-DOS®V3.1と比べて、アプリケーション領域が減ります ので、ご注意ください。

#### FM NoteBookシリーズを使用される場合の注意事項

- ・インストール作業を行うことにより、RAMディスクの内容が消去されますので、必要であれば、RAMディスクのバック アップをインストール作業前に行ってください
- ・FMR-50NBX/50NBX2/50CARDをお使いの場合には、MS-DOSシステムを再起動した場合(リセットスイッチ操作/RE IPLコマンド/POFFコマンド(レジューム動作を除く)による)には、RAMディスクの内容が消去されます。
- ・FMR-50NBX/50NBX2/50CARD の標準メモリ構成(2MB実装)では、RAM ディスクの2HDモード(1248KB)が設定でき ません。RAMディスクの2HDモードを設定するためには、拡張RAMカードを増設する必要があります。
- ・FMR-50NBX/50NBX2/50CARDの標準メモリ構成(2MB実装)では、FM-0ASYS VI.0( B282Y0I2/B282Y022)のフル セット版はご使用になれません(サブセット版のみ使用できます)。フルセット版でご使用いただくためには、拡張RAM カードを増設する必要があります。
- なお、ハードディスクにインストールして使用するFM-OASYS VI.0 L5I~(B282Y050)は、メモリを増設しなくても 使用できます。

### ●関連ソフトウェア:日本語MS-DOS®V5.0(拡張機能)

日本語MS-DOS®V5.0(拡張機能)には、ウイルスチェックプログラムの他に開発用のコマンドやNBメニュー /NBツールのコマンド、および、技術的なマニュアルが添付されています。

高 知 (0888)21-2234

これにより、高度なMS-DOS環境を実現できます。

l	¥10,000(税別) —
ı	NBメニュー/NBツール操作ガイド
ı	日本語MS-DOS®V5.0プログラム開発ツールリファレンス
ı	日本語MS-DOS®V5.0プログラマーズリファレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ı	日本語MS-DOS®V5.0アドバンストガイド
ı	・NBメニュー/NBツール(NBMENU、NBTOOLなど)
ı	・ウイルスチェックコマンド
ı	・開発ツールコマンド(EXE 2 BIN、LIB、LINK、MAPSYM、MAKE、SYMDEB)
١	フロッピィディスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-1	

(税別) 価格 12,80

お問い合わせ窓口

大 宮

# 通株式会社

パッケージ内容

FMインフォメーションサービス〔お問い合せ時間:月~土10:00~18:00(祝日を除く)〕

(048)649-7055 富山(0764)42-6877 京都(075)231-6610 福山(0849)27-3553

(011)222-5476 東京 (03)3646-0816 金 沢 (0762)62-7032 大阪(06)346-5415 福岡(092)713-4392 森 (0177)23-3291 立川 (0425) 28-1567 戸 長 野 (0262)24-3831 神 (078) 332-1247 北九州 (093)521-8828 盛 岡 (0196)51-9829 千/葉 (043) 222-3117 松本 (0263)36-7609 松 江 (0852)24-0334 長 崎 (0958) 20-3526 台 (022) 267-5250 藤 沢 (0466) 24-6072 静岡 (054) 252-8674 広島 (082)211-1759 大 分 (0975)38-0616 (0245)23-3803/ 福島 横浜 (045)201-3101 浜松 (053)453-7106 徳島 (0886)56-0304 鹿児鳥 (0992)24-8810 つくば (0298)56-51/3 川崎 (044)244-5218 沼津 (0559)52-2514 山口 (0839)25-5453 沖 縄 (098)863-7248 宇都宮 (0286) 38-9865 小田原 (0465)24-5002 滋 賀 (0775)25-5585 高松 (0878)51-8125 (0284)72-3390 新潟 (025)244-8295 名古屋 (052)261-5141 足利

### 取扱上のご案内

●無断でディスクやテープその他に複写/録音すること は法律で禁じられています。

本製品は、外国為替および外国貿易管理法に定める戦 略物質(または関連役務)に該当します。従って、本製 品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要とされ

B288A011-22



T4988618045933